

Flexi Sicherheitshinweise

Die **flexi**-Leine bietet Ihnen und Ihrem Hund hohen Komfort und große Sicherheit. Dennoch: Benutzen Sie die **flexi**-Leine bitte sachgerecht!

- Befestigen Sie Ihren Hund niemals mit einer **flexi**-Leine an festen Gegenständen. Führen Sie Ihren Hund nur von Hand an der **flexi**-Leine.
- Greifen Sie nicht in das Seil bzw. den Gurt. Sie können sich verletzen.
- Wickeln Sie das Seil bzw. den Gurt nicht um Körperteile. Sie können sich verletzen.
- Benutzen Sie zusätzlich zu Ihrem Hundehalsband immer die beigefügte Sicherheitsschleufe. Sollte einmal das Halsband reißen, dann verhindert die Sicherheitsschleufe, dass Seil oder Gurt zurückschnellen und Sie eventuell verletzen.
- Kontrollieren Sie deshalb regelmäßig das Halsband Ihres Hundes.
- Führen Sie Ihren Hund bei Fuß, wenn andere Personen oder Tiere in Ihrer Nähe sind.
- Legen Sie den Dauerstopp nur ein, wenn Sie Ihren Hund an der kurzen Leine bei Fuß führen möchten.
- Kinder dürfen die **flexi**-Leine nicht benutzen.
- Bitte öffnen Sie niemals das Gehäuse – es besteht Verletzungsgefahr durch die unter Spannung stehende Rückholfeder.

Prüfen Sie vor jeder Benutzung Ihre **flexi**-Leine auf Verschleißerscheinungen. Auch hochwertige Materialien unterliegen einer natürlicher Abnutzung. Starker Verschleiß oder Beschädigungen – zum Beispiel durch Bisse – können das Seil bzw. den Gurt schädigen. Bitte stellen Sie den Gebrauch der **flexi**-Leine in solchen Fällen ein.

Entfernen Sie Schmutz von Seil oder Gurt und trocknen Sie Seil oder Gurt wie beschrieben, wenn diese feucht geworden sind.

Pflegeinformationen:

Nasses Seil oder nasser Gurt



Sollten Seil oder Gurt Ihrer **flexi**-Leine einmal nass geworden sein, ziehen Sie bitte die Leine aus dem Gehäuse und lassen Sie das Gewebe über Nacht trocknen.